


Model No.DCG180 CORDLESS CAULKING GUN



Model No.DCG180 CORDLESS CAULKING GUN

មុខទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
001	142072-0	ពីស្តង B		1				
002	266827-0	វិសក្សាលម្អក M3X18 WR		1				
003	141861-0	HOLDER B COMPLETE		1	*			
003-1	141M10-7	HOLDER B COMPLETE	S	1				
004	265074-0	វិសក្សាលម្អក M5X16		4				
005	346649-5	បន្ទះ		1				
006	318958-2	HOLDER JOINT B		1	*			
006-1	312D41-1	HOLDER JOINT B	S	1				
007	142042-9	គន្លឹះដងវេញ 64		1				
008	815F86-5	ផ្អាកឈ្មោះ DCG180		1				
009	266429-2	វិស 3X16		9	*			
009-1	266130-9	វិស 3X16	O	9				
010	187618-5	ឈុតសម្បក		1				
C10	263005-3	កន្លាស់កៅស៊ូ 6		2				
D10		INC. 24						
011	418821-0	កែវពង្រីក		1				
012	620180-2	ដុំបញ្ជាវង		1				
013	225097-0	ខ្សែពាន 4-176		1				
014	142038-0	ពីញ្ជង 9A ពេញលេញ		1				
016	454230-9	កែវពង្រីក		1				
018	126253-4	សំណុំពីញ្ជង		1				
D10		INC. 25-46						
019	142066-5	ម៉ូទ័រ		1				
020	643860-3	ដូមីល្លា		1				
021-1	632L35-1	សំណុំដុំបញ្ជា		1				
022	650632-9	កុងតាក់		1				
023	451162-1	គន្លឹះចាក់សោ		1				
024	187618-5	ឈុតសម្បក		1				
C10	263005-3	កន្លាស់កៅស៊ូ 6		2				
D10		INC. 10						
025	961011-9	វិញ្ញប់ (EXT) E-4		1				
026	267465-1	កាក់សំប៉ែត 5		1				
027	227311-0	ពីញ្ជង 19B		3				
028	227309-7	ពីញ្ជងខាងក្នុង 48		1				
029-1	144375-8	SPACER COMPLETE		1				
031	211294-4	BALL BEARING 6806LLU		1				
032	141860-2	ដុំទប់ A		1				
033	313253-5	ដុំទប់ B		1				
034	256255-7	កន្លាស់ 3		9				
035	227312-8	ពីញ្ជង 10		1				
036	211482-3	BALL BEARING 6803LLU		1				
037	454219-7	ប្រអប់ពីញ្ជង		1				
038	313257-7	មេដៃក		1				
039	141859-7	ពីញ្ជង 9C ពេញលេញ		1				
040	227309-7	ពីញ្ជងខាងក្នុង 48		1				
041	227310-2	ពីញ្ជង 19A		3				

Model No.DCG180 CORDLESS CAULKING GUN

មុខ ទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
042	141858-9	ពីញ្ចង 9B ពេញលេញ		1				
043	227310-2	ពីញ្ចង 19A		3				
044	267466-9	កាក់សំប៉ែត 12		1				
045	266429-2	វិស 3X16		3	*			
045-1	266130-9	វិស 3X16	O	3				
046	346721-3	បន្ទះ 23		1				
047	234315-5	វិស័របង្ហាប់ 6		1				
048	318958-2	HOLDER JOINT B		1	*			
048-1	312D41-1	HOLDER JOINT B	S	1				
A01	195246-2	ឈុតវ៉ែនតាការពារ		1	*			
A02	123221-8	ពីស្តង C		1				
A03	142071-2	ពីស្តង A		1				
A04	266827-0	វិសក្បាលម្នាក់ M3X18 WR		2				
A05	424547-4	វិងកៅស៊ូ		1				
A06	454226-0	NOZZLE		1				
F07-3	197606-4	BATTERY BL1830B SET (2PIECES)	O	1				
F09	196351-8	HOLDER A SET		1				
F11-2	196235-0	ឈុតថ្ម BL1815N	O	1				
F12-1	196449-1	BATTERY BL1815N SET	O	1				
F13-2	196449-1	BATTERY BL1815N SET	O	1				
F14	197195-9	HOLDER C SET(TYPE 1)		1				
C10	143220-4	គន្លឹះដងរុញ 53		1				
C20	143221-2	ពីស្តង D		1				
C30	143223-8	HOLDER JOINT C COMPLETE		1				
C40	266827-0	វិសក្បាលម្នាក់ M3X18 WR		1				
C50	455951-6	HOLDER C		1				
C60	455952-4	HOLDER JOINT C		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 27/9/2022