


Model No.DHP453 CORDLESS PERCUSSN-DRIVER DRILL





Model No.DHP453 CORDLESS PERCUSSN-DRIVER DRILL

មុខ ទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
001	125310-5	សំណុំគន្លឹះប្តូរឈ្មួញ		1				
C10	231433-0	វិស័របង្គាប់ 4		2				
002	187363-2	ឈុតសម្បក		1				
C10	263005-3	កន្ត្រាសកោស្តិ 6		2				
D10		INC. 14						
003	815J03-9	ផ្លាកឈ្មោះ: DHP453		1				
004	266130-9	វិស 3X16		9				
005	232182-2	សន្លឹកជន្លៀស		1				
006	419250-0	គន្លឹះប្តូរទិសចេញ/ចូល		1				
007	632A24-0	សំណុំកុងតាក់		1				
008	643852-2	ដូមីណូ		1				
009	251468-5	វិសក្បាលរាប M6X22		1				
010	766004-9	ក្បាលចាប់ផ្តួស្មានដោយមិន ប្រើសោរជំនួយ 13		1				
011-1	125485-0	សំណុំពីញ៉ង		1				
012	629834-8	ម៉ូទ័រ dc		1				
013	911108-4	វិសក្បាលម្នក M4X8 WR		2				
014	187363-2	ឈុតសម្បក		1				
C10	263005-3	កន្ត្រាសកោស្តិ 6		2				
D10		INC. 2						
015	424476-1	CUSHION		1				
016	421940-3	CAP		1				
A01	784636-0	+ - BIT 2-65		1				
A02A	***DC18SD	DC18SD BATTERY CHARGER		1	*			
D10		COMPO-PARTS			*			
A02B	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1				
A02-1A	***DC18SD	DC18SD BATTERY CHARGER	O	1				
D10		COMPO-PARTS						
A03A	197600-6	ឈុតថ្នូ BL1830B		1	*			
A03-1A	197600-6	ឈុតថ្នូ BL1830B	O	1				
A03-3B	197600-6	ឈុតថ្នូ BL1830B		2	*			
A03-4B	197600-6	ឈុតថ្នូ BL1830B	O	2				
A04	450128-8	គម្របថ្នូ		1				
A05B	158777-2	ប្រអប់ដំរ		1				
C10	163455-1	គន្លឹះ		2				
C20	419360-3	ដៃកាន់		1				
F01	194649-7	BATTERY PROTECTOR		1				
C10	251314-2	វិស M4X12		2				
F02	194654-4	HOOK SET		1				
C10	251314-2	វិស M4X12		1				
F03-1	196235-0	ឈុតថ្នូ BL1815N	O	1				

Model No.DHP453 CORDLESS PERCUSSN-DRIVER DRILL

មុខ ទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
F04	196306-3	KEYLESS DRILL CHUCK 13 SET		1				
F07-2	196235-0	ឈុតថ្នូ BL1815N	O	1				
F08-1	196449-1	BATTERY BL1815N SET	O	1				
F09-2	196449-1	BATTERY BL1815N SET	O	1				

Please order the parts with part number.

Print Date 1/9/2022