


# Model No.DPB180 CORDLESS PORTABLE BAND SAW





Model No.DPB180 CORDLESS PORTABLE BAND SAW

មុខ ទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
001	922456-6	ប៊ូឡុងក្បាលសោតាន់ M8X35 W		2	*			
001-1	922458-2	ប៊ូឡុងក្បាលសោតាន់ M8X35 WR	S	2				
002	941202-8	កាក់សំប៉ែត 8		2	*			
003	273525-9	ដៃកាន់		1				
004-1	143517-1	BLADE GUIDE COMPLETE		1				
005-1	268225-4	កន្លាស់ 5		1				
006	265999-8	វិស 4X25		2				
007	266147-2	វិស 4X55		2				
008	272223-2	គន្លឹះ 60		1				
009	267041-1	កាក់សំប៉ែត 20		1				
010	158703-1	គម្របកងខាងមុខ		1				
C10	816212-3	ស្លាកសញ្ញាប្រតិបត្តិការណ៍		1				
011	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
011-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
012	941152-7	កាក់សំប៉ែត 6		1				
013	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
013-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
014	251337-0	វិស M5		1				
015	317824-0	UPPER HOLDER		1				
016	266034-5	វិស 4X16		2				
017	256033-5	កន្លាស់ 6		1				
018	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
018-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
019	343494-9	បំពង់ 5		1				
020	163276-1	បន្ទះរំកិល		1				
021	231449-5	វិសរបង្គាប់ 11		1				
022	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
022-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
023	941152-7	កាក់សំប៉ែត 6		1				
024	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
024-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
025	251337-0	វិស M5		1				
026	343494-9	បំពង់ 5		3				
027	941051-3	កាក់សំប៉ែត 4		3				
028	266034-5	វិស 4X16		3				
029	231449-5	វិសរបង្គាប់ 11		1				
030	343489-2	បន្ទះបន្តិច		1				
031	911221-8	វិសក្បាលម្នាក់ M5X16 W		1				
032	421333-4	កងកៅស៊ូ		1				
033	253749-3	កាក់សំប៉ែត 16		1				
034-1	140B58-0	បន្ទះរាងមូល		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 1/9/2022

Model No.DPB180 CORDLESS PORTABLE BAND SAW

មុខ ទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
035	253749-3	កាក់សំប៉ែត 16		1				
036	253010-8	កាក់សំប៉ែត 6		1				
037	922312-0	ប៊ូឡុងក្បាលសោតាន់ M6X12		1				
038	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
038-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
039	941152-7	កាក់សំប៉ែត 6		1				
040	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
040-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
041	251337-0	វិស M5		1				
042	251337-0	វិស M5		1				
043	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
043-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
044	941152-7	កាក់សំប៉ែត 6		1				
045	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
045-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
046	256033-5	កន្លាស់ 6		1				
047	210033-9	BALL BEARING 696ZZ		1	*			
047-1	210187-2	BALL BEARING 696ZZ	O	1				
048	317823-2	LOWER HOLDER		1				
049	266034-5	វិស 4X16		2				
050	418784-0	SAW GUARD HOLDER		1				
051	266042-6	វិស 4X20		2				
052	421333-4	កងកៅស៊ូ		1				
053	266021-4	វិស 5X20		3				
054	154949-7	ពីញ្ជីង		1				
055	419506-1	បន្ទះរាងមូល		1				
056	324513-0	LOWER SHAFT		1				
057	253749-3	កាក់សំប៉ែត 16		1				
058	253010-8	កាក់សំប៉ែត 6		1				
059	922312-0	ប៊ូឡុងក្បាលសោតាន់ M6X12		1				
060	253749-3	កាក់សំប៉ែត 16		1				
061	922323-5	ប៊ូឡុងក្បាលសោតាន់ M6X16 WR		1				
062	266203-8	វិស 4X40		1				
063	266147-2	វិស 4X55		2				
064	266048-4	វិស 4X40		2				
065	317947-4	គម្របកងខាងក្រោយ		1				
066	265995-6	វិស 4X18		8				
067	265995-6	វិស 4X18		2				
068	911243-8	វិសក្បាលម្នាក់ M5X25 WR		2				
069	188108-1	ឈុតដៃកាន់		1				
D10		INC. 72						

Please order the parts with part number.

Print Date 1/9/2022

Model No.DPB180 CORDLESS PORTABLE BAND SAW

មុខ ទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
070	911213-7	វិសក្សាលម្អក M5X12 WR		4				
071	168412-4	REAR BUMPER		1				
072	188108-1	ឈុតដៃកាន់		1				
D10		INC. 69						
073	232201-4	សន្លឹកជន្លៀស		1				
074	419504-5	LOCK OFF BUTTON		1				
075	650229-4	កុងតាក់ SGE120C-3		1	*			
075-1	650229-4	កុងតាក់ SGE120C-3	O	1				
076	227170-2	ពីញ័ង 12		1				
077	962203-3	ប្រែរ (int) R-47		1				
078	211306-3	BALL BEARING 6204LLB		1				
079	227470-0	ពីញ័ង 29		1				
080	254202-2	សោរ 4		1				
081	210029-0	BALL BEARING 608ZZ		1				
082	227481-5	ពីញ័ង 11		1				
083	211241-5	BALL BEARING 6202DDW		1	*			
083-1	211487-3	BALL BEARING 6202DDW	O	1				
084	961055-9	ប្រែរ (ext) S-15		1				
085	226626-2	ពីញ័ងបញ្ជិត 45		1				
086	210029-0	BALL BEARING 608ZZ		1				
087	252157-5	SQUARE NUT M6		2				
088	345467-8	បន្ទះឧបករណ៍ទប់		1				
089	251981-3	វិសក្សាលសោកាន់ M6X16		2				
090	154475-6	ប្រអប់ពីញ័ង		1				
091	619187-3	ដុំភ្លើង		1				
094	638420-4	សំណុំ yoke		1				
095	638919-9	ឧបករណ៍ការពារដុំភ្លើង		1				
096	187801-4	ឈុតសម្បក		1				
D10		INC. 97						
097	187801-4	ឈុតសម្បក		1				
D10		INC. 96						
098	643929-3	BRUSH HOLDER CAP		2				
099	195018-5	ធ្មង		1				
100	632B83-0	សំណុំដុំបញ្ជា		1				
101	644808-8	ដូមីណូ		1				
102	213261-5	វិញ្ញាណអក្សរ O 17		1				
103	419505-3	កុងតាក់បង្វិលសារ		1				
104	815T13-6	ផ្លាកឈ្មោះ: DPB180		1				
106	168413-2	FRONT BUMPER		1				
107	266042-6	វិស 4X20		2				
108	418784-0	SAW GUARD HOLDER		1				

Model No.DPB180 CORDLESS PORTABLE BAND SAW

មុខ ទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
109	266034-5	វិស 4X16		1				
110	346669-9	SAW GUARD		1				
A01	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1				
A02-2	197600-6	ឈុតថ្ន  BL1830B		2	*			
A02-3	197600-6	ឈុតថ្ន  BL1830B	0	2				
A03	B-10350	BAND SAW BLADE 18 BIMETAL		1				
A04	783202-0	សោរតាន់ 4		1				
A05	141496-7	ប្រអប់ជ័រ		1				
C10	163467-4	គន្លឹះ		2				
C20	819145-1	ស្លាកសញ្ញាឡឃ្លូ makita		1				
A06	450128-8	គម្របថ្ន		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 1/9/2022