


Model No.DTM51 CORDLESS MULTI TOOL



Model No.DTM51 CORDLESS MULTI TOOL

មុខទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
001	455272-6	គម្របក្បាលខាងលើ		1				
002	319059-9	គន្លឹះ		1				
003	313268-2	ប្រកបម្វិល		1				
004	911102-6	វិសក្បាលមួក M4X6		1				
005	232282-8	សន្លឹកជន្លៀស		1				
006	266424-2	វិស 4X20		4				
007	268306-4	កន្លាស់ 5		1				
008-1	327177-9	HOLDER BOLT		1				
009	266424-2	វិស 4X20		2				
010	454635-3	គម្របក្បាលខាងក្រោម		1				
011	213343-3	វិញ្ញាងអក្សរ O 35		1				
012	326347-7	BEARING BOX		1				
013	961003-8	ប្រែរ (ext) S-7		1				
014-1	210164-4	SPHERE BEARING 706		1				
015	253133-2	កាក់សំប៉ែត 7		1				
016	313245-4	ដុំទប់លំនឹង		1				
017	211092-6	BALL BEARING 629DDW		1				
018	285857-2	BEARING RETAINNER		1				
019	240140-4	កង្ហារ 46		1				
020	519338-7	សំណុំដុំភ្លើង 18V		1				
D10		INC. 19,21						
021	210023-2	BALL BEARING 627DDW		1				
022	455017-2	សន្ទះការពារ		1				
023	632B69-4	សំណុំ yoke		1				
024	632B88-0	ជើងទប់ធ្យូង		1				
027	632B89-8	ជើងទប់ធ្យូង		1				
030	455013-0	សម្បកម៉ូទ័រ		1				
031	455016-4	ដុំបង្វិលកុងតាក់		1				
032	455015-6	គន្លឹះកុងតាក់		1				
033	234263-8	វិសរបង្គាប់ 5		1				
034	255058-6	មិន 2		1				
035	233002-3	វិសរបង្គាប់ 3		1				
036	455018-0	ប្រអប់កុងតាក់		1				
037	651423-1	កុងតាក់ ST115A-43		1	*			
037-1	651423-1	កុងតាក់ ST115A-43	O	1				
038	620270-1	ដុំបញ្ជា		1				
039	271617-8	កុងតាក់បង្វិលសារ 28		1				
040	142553-4	គម្របដៃកាន់		1				
C10	263005-3	កន្លាស់កៅស៊ូ 6		3				
041	643852-2	ដូមីល្លា		1				
042	424476-1	CUSHION		1				
043	263036-2	កន្លាស់កៅស៊ូ 5		1				
044	268184-2	កន្លាស់ 1.5		1				
045	424473-7	CUSHION RUBBER		1				
046	187848-8	សម្បកជើងថ្ម		1				
C10	263005-3	កន្លាស់កៅស៊ូ 6		2				

Model No.DTM51 CORDLESS MULTI TOOL

មុខទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
D10		INC. 50						
047-1	143250-5	សម្បកដែករវៃ		1				
048	266424-2	វិស 4X20		2				
049	424473-7	CUSHION RUBBER		1				
050	187848-8	សម្បកដើងថ្ម		1				
C10	263005-3	កន្លាស់កៅស៊ូ 6		2				
D10		INC. 46						
051	815M50-8	ផ្លាកឈ្មោះ: DTM51		1				
052	266429-2	វិស 3X16		4				
053	423404-3	SPONGE SHEET		1				
A01B	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1				
A02-3B	197600-6	ឈុតថ្ម BL1830B		2	*			
A02-4B	197600-6	ឈុតថ្ម BL1830B	0	2				
A03B	450128-8	គម្របថ្ម		1				
A04B	821608-5	ប្រអប់ជ័រញាស្តីច		1				
C10	162302-3	គន្លឹះ		2				
A05-1B	143308-0	TOOL BOX COMPLETE WITH LABEL		1				
C10	454652-3	គន្លឹះ		1				
F06-3	197606-4	BATTERY BL1830B SET (2PIECES)	0	1				
F09-3	197600-6	ឈុតថ្ម BL1830B	0	1				
F10-4	197599-5	ឈុតថ្ម BL1830B	0	1				
F11-3	197267-0	BATTERY BL1840B SET	0	1				
F12-3	197265-4	ឈុតថ្ម BL1840B	0	1				
F13-3	197273-5	BATTERY BL1840B SET(2PIECES)	0	1				

Please order the parts with part number.

Print Date 27/9/2022