


# Model No. JV103D CORDLESS JIG SAW





Model No.JV103D CORDLESS JIG SAW

មុខ ទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
001	853P71-0	ផ្លាកឈ្មោះ JV103D		1				
002	266326-2	វិស 4X18		10				
003A	620711-7	ដុំបញ្ជា		1	*			
003-1A	620907-0	CONTROLLER	<	1				
003-1B	620907-0	CONTROLLER		1				
004	183H18-5	ឈុតសម្បក		1				
D10		INC. 49						
005	644813-5	ដូមីណូ		1				
006	620713-3	សៀគ្វី Led		1				
007	347251-7	HOLDER		1				
008	457866-3	RETAINER GUIDE		1				
009	144629-3	RETAINER COMPLETE		1				
010	256206-0	កន្លាស់ 4		1				
011	266490-9	វិស 2X6		3				
012	853P79-4	ស្លាកសញ្ញាលេខសេរី JV103D		1				
013	629281-3	ស្ពាន់		1				
014	211157-4	BALL BEARING 695ZZ		1				
015	652069-6	វិស M3X6		3				
016	650251-1	កុងតាក់ SGEL106C-4		1				
017	519452-9	សំណុំរ៉ូតទ័រ		1	*			
D10		INC. 14,18			*			
017-1	519452-9	សំណុំរ៉ូតទ័រ	O	1				
D10		INC. 14,18						
018	210005-4	BALL BEARING 608DDW		1				
019	144820-3	សំណុំបាដាង		1				
020	213038-8	វិញ្ញាណអក្សរ O 5		2				
021	347249-4	បន្ទះរុញ		1				
022	313082-6	SLIDER GUIDE		1				
024	310812-6	បន្ទះលំនឹង		1				
025	144630-8	ពីញ៉ុង		1				
026	212965-6	បាដាង 407		1				
027	416703-0	រឹងទប់ធ្នូលី		1				
028	257804-3	បំពង់ 7		1				
029	961002-0	ប្រែរ (ext) S-6		1				
030	253715-0	កាក់សំប៉ែត 6		1				
031	232183-0	សន្លឹកជន្លៀស		1				
032	347250-9	SLIDER		1				
033	266177-3	ប៊ូឡុងក្បាលសោកាន់ M3X10		2				
034	347247-8	បន្ទះ		1				
035	310811-8	BLADE CLAMP		1				
036	313086-8	SLIDER SUPPORT		1				

Model No.JV103D CORDLESS JIG SAW

មុខទំនិញ	លេខផ្នែក	ព័ណ៌នា	I/C	Qty	New/Old	Sales	Purch.	Note
037	344686-3	បន្ទះរឹង		1				
038	423307-1	រឹងអេប៊ុនដ័រ		1				
039	323748-0	ខ្សែភ្លើងសុវត្ថិភាព		1				
040	135941-2	BLADE GUIDE ASS'Y		1				
D10		INC. 41-48						
041	233314-4	វិស័របង្ហាប់ 4		1				
042	424437-1	គម្របការពារចូលី		1				
043	962063-3	ប្រែរ (int) មូល R-13		1				
044	256528-8	កន្លាស់ 2		1				
045	310810-0	BLADE GUIDE		1				
046	233591-8	វិស័របង្ហាប់ 10		1				
047	310485-5	កន្លាស់ចាក់សោរ		1				
048	452850-3	INSERT HOLDER		1				
049	183H18-5	ឈុតសម្បក		1				
D10		INC. 4						
050	620715-9	សំណុំកុងតាក់		1				
051	142303-7	បន្ទះកុងតាក់		1				
053	961011-9	វិញ្ញាប (EXT) E-4		1				
054	216008-6	ប្រើដៃ 4		1				
055	233151-6	វិស័របង្ហាប់ 4		1				
056	271441-9	គន្លឹះ 19		1				
057	319620-2	បាត		1				
058	345441-6	បន្ទះបាត		1				
059	912107-9	វិស M4X8		4				
060	344685-5	បន្ទះអង្ក័រគៀប		1				
061	922128-3	ប៊ូឡុងក្បាលសោតាន់ M4X16 WR		1				
A01	A-85628	JIGSAW BLADE NO.B10		1				
A02	783201-2	សោតាន់ 3		1				
A03	457867-1	បន្ទះគម្រប		1				
A04A	821549-5	ប្រអប់ប្រតិបត្តិឧបករណ៍ភ្ជាប់ (ប្រភេទទី1)		1				
C10	453974-8	គន្លឹះ		4				
A05A	839186-1	តួផ្នែកទ្រ		1				
A06A	813P28-3	ស្លាកសញ្ញាភ្លើងសញ្ញា JV103DWYJ		1				
A07A	813P31-4	Label ប្រអប់ដ័រ JV103DWYJ		2				
A08-1A	197393-5	ឈុតថ្ម BL1016		2				
A09A	***DC10WD	DC10WD BATTERY CHARGER		1				
A10A	456128-6	គម្របថ្ម		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 1/9/2022